

## おにぎり型のお手入れ方法とご注意

### ■ザラツキや毛羽立ちについて

当製品は、天然木を使いひとつひとつ手作業で仕上げています。天然木の性質上、繊維の向きに逆らって加工機械(刃物)が入る部分には、止むを得ずザラツキや毛羽立ちが発生する場合があります。さらにご使用により吸収した水分が乾燥する段階で、毛羽たちが反り上がって目立つことがあります。おにぎりの抜型としてのご使用に差し支えや衛生面で問題があるものではありません。気になる場合は、市販のサンドペーパー(#320~#400番手)で毛羽だった部分を擦ってください。

### ■ご使用前に

ご使用前に水又はぬるま湯を全体にまんべんなく潜らせて、十分に濡らしてからご使用ください。乾いた状態で使用すると、抜型にご飯粒が付着して、おにぎりがきれいに抜けない場合があります。

### ■ご使用後は

ご使用後は、棕櫚束子等を使い、水又はぬるま湯で汚れを丁寧に洗い落としてください。落ちにくい汚れは、合成洗剤を使わず、粉状のクレンザーの使用をお勧めいたします。洗浄後、抜型の全体(特に内側)に消毒用アルコール(エタノール)を霧吹きしておきますと、黒ずみやカビの発生を抑制できます。

### ■洗った後は

洗った後は、速やかに乾いた布巾で水分を拭き取り、風通しの良いところで十分に日陰干しをしてください。直射日光に干したり食器乾燥機での乾燥は、割れや反りなど変形の原因になります。また、暖房機器やドライヤー等で強制乾燥させることも絶対にお止めください。

### ■保管場所は


保管場所は、温度変化が少なく湿気のないところが最適です。水気が残っていたり湿気の多い場所は、カビが発生する原因になります。また、ポリ袋等での保管はカビの発生や木の天然樹脂(ヤニ)が発生する原因になるので避けてください。

### ■木ヤニ(天然樹脂)について

木質や気候・保管条件によっては、天然木特有の「ヤニ」が発生する場合がありますが、桧材特有の樹脂成分で人体に害を与える心配はありません。ベタつきが気になる場合は、市販の消毒用アルコール(エタノール)で拭き取ってください。

### ■取扱い上の注意

- 長時間水に浸したまま放置しないでください。木の劣化を早め、ヌメリや変色、変形・割れの原因になります。
- 食器洗浄器、乾燥機、電子レンジ、オープンには対応していません。
- 天然木のため、サイズ・色・木目には個体差がございます。天然素材特有の個性としてお楽しみください。



本 社 〒399-5301 長野県木曾郡南木曾町読書3671-2  
TEL:0264-57-2058 FAX:0264-57-3580  
東京営業所 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3-10-1 竹の塚ビル6F  
TEL:03-3860-6324 FAX:03-3860-6326  
ホームページ <https://yamaichi-kiso.jp>